


RESERVDELAR "CANAXA POP-UP" SERIE 300

Art.nr	Benämning
310101	Hus till Popup
310106	Bottenplåt PopUp
310107	Skruv till bottenplåt
310600	Klämskydd till Popup
310701	Handtag M6 svart med skruv
310702	Sexk. hålskruv M6x10
311900	Frontfäste
311800	Stödben
311810	Ställbar låsspak
310300	Mottagarlucka
310304	Skruv till mottagarlucka
78708	MRT 7500-25 Mottagare
757550	Antenn MRT mottagare
78732	Lång Antenn
78737	Kort antenn
78738	Blybatteri 12 Volt 3 Ah
310201	Motor Doga 12 volt
310502	Låsskruv motor M6x 30
310203	Krysskil motor
310400	Flänslager 12 mm
310511	Axel till indexskiva
310512	Indexskiva ø 55mm plast
311000	Kretskort till Popup serie 300
311000R	Kretskort till Popup Reparerat
311002	Korttdistan
311100	Kretskort slavuttag
311200	Kablage till sensor
311300	Kablage Spänningsmekanism
310111	Manöverdekal popup 300 serie
310177	Manöverdekal V5 träffräknare
310130	Kontaktstift 4 mm sats
312500	Uttag SAAB mottagare
310500	Fallbygel Popup inkl skruvar
310503	Stoppsskruv insex M6
310504	Lång skruv M6x80
310505	Plastdistans snedslipad klämma
310506	Vingmutter M6x50
310507	Tavelklämmor 2 st
313000	Frontskydd
313010	Låspinne till frontskydd
78741	Reparationssats Frontskydd
78729	Träffsensordämpare
78731	Träffsensor Röd - Normal känslighet
78735	Träffsensor Blå - Hög känslighet



310101



310106




310600



310701



310702



311900




311800



311810



310300



78708



78738



310201



310502



310503



310400



310511



310512



311000



311002



311100



311200



311300



310111



310177



310130



312500



310500



310505



310506



310504



310507



78740




313010



78741



78731



78735